



THOR 池水排放與 補充程序

編號:THOR-W-03

版次: 1

日期: 91.11.28

修訂紀錄

版次

修訂內容摘要

修訂日期

1

原版

91.11.28

[illegible]

THOR 池水排放與補充程序	編號: THOR-W-03
	版次:1
	頁數: 第 1 頁/共 1 頁
	日期: 91.11.28

A. 排放池水：

- 1.THOR 配合實驗及工作需要，需降低水池水位以利工作進行。
- 2.如只須降低高功率池水位，則須先把高低功率池用水門隔開。
- 3.打開 PV-4 讓池水自動流到儲存槽此時隨時注意池水水位及儲存槽之容量，切不可過量以免儲存槽 over flow。排放完畢，關閉 PV-4 並用麻繩綁住，以確保池水不會外洩。同時吊開水門。

B. 補充池水：

- 1.先關掉 clean-up pump，然後關閉 PV-0，開 PV-7 及 PV-9。
- 2.開 clean-up pump，隨時注意補充水是否已足夠。
- 3.如補充完成，關 clean-up pump，依序關 PV-7 及 PV-9，開 PV-0。
- 4.開 clean-up pump，如此則完成補充水工作。