



清華核子燃料貯存
室人員進出管制程
序書

編號:THOR-G-01

版次: 2

日期: 99.10.01

修訂紀錄

[illegible]

清華核子燃料貯存室人員進出管制 程序書

編號: THOR-G-01

版次:2

頁數: 第 1 頁/共 1 頁

日期: 99.10.01

1. 進入核子燃料貯存室前，先至核物料管理人員處領取鑰匙與人員進出管制登記表(如附表)，並由輻防人員陪同進入。
2. 開啟核子燃料貯存室門禁後，於進入時，依清華核子燃料貯存室人員進出管制登記表，填寫日期、進入時間並簽名。
3. 離開貯存室前，完成上鎖，並確認之。
4. 填寫離開時間。
5. 關閉貯存室門。
6. 將鑰匙繳還核物料管理人員。
7. 核物料管理人員每月初定期檢查燃料貯存室內除溼機等電器用品是否正常運作，並清點燃料貯存室內燃料之數目。



